

Novemberl 2006

November 2006

### Schutz Benzinleitung BMW R1200 GS / Hp2

Instruction:

Lieferumfang:  
1 x Satz Schutz Benzinleitung  
2 x Kabelbinder  
2 x Schutzfolie

Contains:

**Achtung: Wichtige Hinweise zur  
Montage**  
**Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den  
festen Sitz der angebrachten Teile**

**Attention: important tips, explanations**



**Bild 1**

Entfernen Sie die Seitendeckel der R1200GS.

Lösen Sie gem. Bild1 die Originalschrauben.

Setzen Sie nun den Benzinleitungsschutz an und positionieren Sie das Teil mit den Originalschrauben ohne diese festzuziehen.

Bringen Sie nun die Schutzfolie und den mitgelieferten Kabelbinder am Rahmen an, ohne diesen festzuziehen.

Ziehen Sie nun die originalen Befestigungsschrauben am Zylinder an. Der Kabelbinder kann nun angezogen werden.

Benutzen Sie hierzu das von BMW vorgeschlagene Schrauben-Anzugsmoment.



**Bild 2**

Bei der HP2 muss der Stecker der Drosselklappeneinheit abgezogen werden, und über den Benzinleitungsschutz gelegt werden. Siehe Bild 3



**Bild 3**